

この部品は、おもり
として、前羽根の裏
に貼り付ける。

前羽根と後ろ羽根に
切り込みを入れる。

点線部は山折り

バランストンボ



口の部分を
指先にのせる。